
電壓 | 消耗功率 | 機體淨重 | AC110V-60Hz 30W 1300g

外型尺寸

W340xD85xH235(mm)

各部名稱

- 1 兩組指壓按摩頭
- 2 電源線
- 3 電源開關
- 4 發泡體
- 5 合成塑膠皮套



競32 路筋頁吋華大隊山龜쁾園鄉 后公別育份毀實體

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取 並要求經銷商填妥購買日期,以確保您的權益



聲寶紓壓按摩墊使用説明書

ME-D1001GL

User Manual

建議使用部位











使用說明

- 請將電源插頭插入家用插座中(110V)。 請將紓壓按摩墊放至於欲按摩之部位上(可利用本按摩墊背面的鬆緊帶,固定於座椅上)。
- 本機有自動斷電保護功能,若插電超過15分鐘將自動斷電, 請將插頭拔下重新插上電源即可開機重新使用。
- 便利線控式操作功能:
 開啓電源開關,按摩功能即開始運作,反方向按電源按鍵則可關閉電源。
 本產品可以依照個人需求,針對身體各酸痛處按壓,促進血液循環。
- 符合人體工學設計:
 完全貼合腰部曲線,可使坐姿更挺直舒適,紓緩在辦公室長時間工作引起的背腰部肌肉疲勞感, 也可輕鬆使用於身體其他欲按摩之部位。
- 建議使用時間:本產品建議使用時間為30分鐘,須連續使用時需間隔15分鐘後再繼續使用。
- 使用完畢後,請關閉電源開關,且拔除電源線(切勿拉扯電源線)。
- 清潔方法:本產品如遇髒污時,請用乾淨的溼布沾清水擦拭即可(不可卸下布套水洗)。



常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處 理 方 法	
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭	
開機後不工作	沒有開啓電源	開啓電源	
有異音	有異物跑進布套裡面	打開布罩拿出異物	
布套破損	被鋭利異物損傷	更換新品	
突然停止工作	內部過熱保護	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用	

緊急處理方法

- •禁止非專業人員進行分解,修理,改造本產品,以避免本產品功能故障。
- •如有任何問題,請速洽售後服務專線,或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

•送修前,請先聯絡04-24180315諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理,絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售後服務商:禾亞實業有限公司 地址:台中縣大里市瓦瑤路56巷6號 售後服務專線:04-24180315